

## INSTRUKCJA KASY POSNET BINGO HS EJ

### 1. URUCHOMIENIE

-WCISNAĆ I PRZYTRZYMAĆ DO MOMENTU ZAŚWIECENIA WYŚWIETLACZA KŁAWISZ



### 2. SPRZEDAŻ



SPRZEDAŻ Z KŁAWISZY SZYBKIEJ SPRZEDAŻY (F1 ... F5)



#### SPRZEDAŻ "TRADYCYJNA"



#### SPRZEDAŻ ILOŚCI INNEJ NIŻ JEDEN



### 3. POPRAWIANIE BŁĘDÓW

ŹLE PODANA ILOŚĆ LUB CENA,  
BŁĄD REJESTRACJI (ZŁA KOLEJNOŚĆ KŁAWISZY) WCIŚNIJ

ANULACJA CAŁEGO PARAGONU - PRZED ZAKOŃCZENIEM PARAGONU WCIŚNIJ



### 4. RAPORT DOBOWY



### 5. RAPORT MIESIĘCZNY

